



Registre annuel relatif à l'enregistrement de la fréquence de déversement des bassins d'orage pour l'année:

2021

Exploitant de l'ouvrage :	Siden
Bassin tributaire de la STEP :	Stolzembourg
Dénomination de l'ouvrage :	U1216
N° autorisation EAU/AUT :	12/0121
Ouvrage en service depuis :	2015
Emplacement (localité) :	Untereisenbach

Type de l'ouvrage :	BO
Coordonnées nationales (LUREF) de l'ouvrage :	78047,77 / 118444,35
Coordonnées nationales (LUREF) de l'exutoire :	78006,76 / 118421,67
Volume du bassin d'orage [m <sup>3</sup> ] :	55
Surface tributaire du bassin d'orage (Au) [ha] :	2,48
Débit de sortie du bassin d'orage (QDr) [l/s] :	44

**VOLET 1**

Année	Événements de déversement enregistrés	Jours calendriers avec déversement
2021	6	18
2020	5	21
2019	6	21
2018	6	18
2017	3	9
<b>Moyenne</b>	<b>5</b>	<b>17</b>

**VOLET 1 :**

Le volet 1 concerne tous les ouvrages de délestage (bassins d'orage, déversoir d'orage, trop-pleins). Pour les bassins d'orage un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage. Pour les déversoirs d'orage chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est principalement la comparaison des données mesurées avec les résultats du calcul de la charge polluante en vue d'une évaluation des ouvrages.

**VOLET 2 :**

Le volet 2 concerne uniquement les bassins d'orage. Chaque déversement au-dessus du seuil constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est l'évaluation des ouvrages ainsi que le dépistage de problèmes éventuels au niveau du bassin tributaire (eaux allogènes, etc.) ou du bassin d'orage (calibrage des équipements de mesure, etc.)

Date du calcul de la charge polluante :

Événements de déversement selon calcul de la charge polluante	Jours calendriers avec déversement selon calcul de la charge polluante

**Évaluation VOLET 1**

Événements de déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jours calendriers avec déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**VOLET 2**

**Bilan mensuel**

	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Jours avec déversement	
					Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
Mois	h:min	n	h:min	h:min	n	n
Janvier	171:47	11	00:00	89:42	0	5
Février	131:22	9	00:00	41:01	0	3
Mars	02:05	2	00:00	00:00	0	0
Avril	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Mai	02:24	4	00:00	00:00	0	0
Juin	25:01	7	00:00	02:03	0	1
Juillet	134:56	10	00:00	71:59	0	5
Août	07:47	5	00:00	00:00	0	0
Septembre	04:16	2	00:00	00:00	0	0
Octobre	04:25	4	00:00	00:00	0	0
Novembre	00:18	1	00:00	00:00	0	0
Décembre	03:54	2	00:00	00:00	0	0
<b>Σ</b>	<b>488:21</b>	<b>57</b>	<b>00:00</b>	<b>204:47</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

**Bilan pluriannuel**

	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Jours avec déversement	
					Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
Année	h:min	n	h:min	h:min	n	n
2021	488:21	57	00:00	204:47	0	14
2020	594:55	47	00:00	315:15	0	18
2019	476:33	51	00:00	253:52	0	18
2018	495:17	49	00:00	259:17	0	18
2017	348:39	46	00:00	121:40	0	7
<b>Moyenne</b>	<b>480:45</b>	<b>50,0</b>	<b>00:00</b>	<b>230:58</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>

**Évaluation VOLET 2**

Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit) (Ranking)	très souvent	souvent	moyenne	rarement	très rarement
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durée du délestage (Entlastungsdauer) (Ranking)	très longue	longue	moyenne	courte	très courte
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Évaluation rapport déversement / mise en eau (Belastungshäufigkeit) (indice Krauth)	dimensionnement ou exploitation pas optimal	suffisant	bien	très bien	dimensionnement ou exploitation pas optimal
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>